


Upute za STALKE
za ručne uređaje za navijanje



Varijante izvedbe:

Fiksni stalak

Pomični stalak

Prenosivi stalak

Popis svih dijelova uređaja za navijanje

Broj i vrsta dijelova razlikuju se prema vrsti ručnog uređaja za navijanje, pogledajte tablicu.

	Fiksni stalak		Pomični stalak		Prenosivi stalak	
	Broj položaja	Broj komada	Broj položaja	Broj komada	Broj položaja	Broj komada
FIKSNA ŠIPKA	<u>1</u>	2				
POMIČNA ŠIPKA			<u>1</u>	1		
PRENOSIVA ŠIPKA			<u>2</u>	1	<u>2</u>	2
KOTAČ			<u>3</u>	2		
NOSAČ	<u>4</u>	4	<u>4</u>	4	<u>4</u>	4
KUĆIŠTE	<u>5</u>	2	<u>5</u>	2	<u>5</u>	2
POSTOLJE			<u>6</u>	2	<u>6</u>	4
KLIZNI LEŽAJ			<u>7</u>	4		
UPRAVLJAČKI KOTAČ	<u>8</u>	1	<u>8</u>	1	<u>8</u>	1
DUGI ZATIK	<u>9</u>	1	<u>9</u>	1	<u>9</u>	1
KRATKI ZATIK	<u>10</u>	1	<u>10</u>	1	<u>10</u>	1
RUČKA	<u>11</u>	1	<u>11</u>	1	<u>11</u>	1
GLAVINA BUBNJA	<u>12</u>	2	<u>12</u>	2	<u>12</u>	2
VIJAK M8x90	<u>13</u>	1	<u>13</u>	1	<u>13</u>	1
VIJAK M8x120	<u>14</u>	1	<u>14</u>	1	<u>14</u>	1
VIJAK M8x60	<u>15</u>	4	<u>15</u>	4	<u>15</u>	4
VIJAK M8x70	<u>16</u>	1	<u>16</u>	3	<u>16</u>	1
ZATVORENA MATICA M8	<u>17</u>	4	<u>17</u>	4	<u>17</u>	4
SAMOKOČNA MATICA M8	<u>18</u>	4	<u>18</u>	6	<u>18</u>	4
PODLOŽNA PLOČICA M8 – ø27	<u>19</u>	2	<u>19</u>	2	<u>19</u>	2
PODLOŽNA PLOČICA M8 – ø16	<u>20</u>	13	<u>20</u>	9	<u>20</u>	5
POKLOPAC ø20 ZA ZATIK	<u>21</u>	2	<u>21</u>	2	<u>21</u>	2
POKLOPAC ø23 ZA RUČKU	<u>22</u>	1	<u>22</u>	1	<u>22</u>	1
POKLOPAC ø42 ZA ŠIPKU	<u>23</u>	2	<u>23</u>	2		
POKLOPAC ø32 ZA KOTAČ			<u>24</u>	2		
VIJAK ZA DRVO 8 ZA PRIČVRŠĆIVANJE	<u>25</u>	8				
POKLOPAC 6-hr ZA PRIČVRŠNE VIJKE ZA DRVO	<u>26</u>	8				
TIPLA 12 ZA PRIČVRŠĆIVANJE	<u>27</u>	8				

Sastavljanje stalaka

Stalci za ručne uređaje za navijanje isporučuju se u pakiranju već potpuno montirani prema sljedećim grafičkim prikazima. Montirani su i namješteni kako bi se osigurao njihov optimalan rad. Spajanje na teleskopske šipke izvedite prema uputama za teleskopsku šipku. Fiksni stalak pričvrstite za površinu služeći se isporučenim tiplama, vijcima za drvo, podložnim pločicama i poklopcima prema „dijagramu za fiksni stalak“ kroz prethodno izbušene rupe u stalku pol 1.

FIKSNI STALAK




POMIČNI STALAK




PRENOSIVI STALAK




Dijagram za FIKSNI STALAK




PRESJEK SPOJA RUČKE








**PRESJEK SPOJA BUBNJA S
UPRAVLJAČKIM KOTAČEM**




PRESJEK SPOJA BUBNJA



Dijagram za POMIČNI STALAK



Dijagram za PRENOSIVI STALAK



Spajanje teleskopske šipke / Upotreba, održavanje i čuvanje

Pogledajte upute za montažu teleskopske šipke.