


*Instruktioner till STÄLLNINGEN*  
*manuell uppvindningsanordning*



*Konstruktionsvarianter:*

*Fast ställning*

*Rullbar ställning*

*Flyttbar ställning*

## En lista över uppvindningsanordningens alla delar

Delarnas antal och typ av varierar beroende på den manuella uppvindningsanordningens typ.

|                                | Fast ställning  |             | Rullbar ställning |             | Flyttbar ställning |             |
|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
|                                | Positionsnummer | Antal styck | Positionsnummer   | Antal styck | Positionsnummer    | Antal styck |
| FAST STÄLLNING                 | <u>1</u>        | 2           |                   |             |                    |             |
| RULLBAR STÄLLNING              |                 |             | <u>1</u>          | 1           |                    |             |
| FLYTTBAR STÄLLNING             |                 |             | <u>2</u>          | 1           | <u>2</u>           | 2           |
| RULLHJUL                       |                 |             | <u>3</u>          | 2           |                    |             |
| LAGERHUS                       | <u>4</u>        | 4           | <u>4</u>          | 4           | <u>4</u>           | 4           |
| HYLSA                          | <u>5</u>        | 2           | <u>5</u>          | 2           | <u>5</u>           | 2           |
| FOT                            |                 |             | <u>6</u>          | 2           | <u>6</u>           | 4           |
| GLIDLAGER                      |                 |             | <u>7</u>          | 4           |                    |             |
| STYRHJUL                       | <u>8</u>        | 1           | <u>8</u>          | 1           | <u>8</u>           | 1           |
| LÅNG TAPP                      | <u>9</u>        | 1           | <u>9</u>          | 1           | <u>9</u>           | 1           |
| KORT TAPP                      | <u>10</u>       | 1           | <u>10</u>         | 1           | <u>10</u>          | 1           |
| HANDTAG                        | <u>11</u>       | 1           | <u>11</u>         | 1           | <u>11</u>          | 1           |
| TRUMMANS NAV                   | <u>12</u>       | 2           | <u>12</u>         | 2           | <u>12</u>          | 2           |
| SKRUV M8x90                    | <u>13</u>       | 1           | <u>13</u>         | 1           | <u>13</u>          | 1           |
| SKRUV M8x120                   | <u>14</u>       | 1           | <u>14</u>         | 1           | <u>14</u>          | 1           |
| SKRUV M8x60                    | <u>15</u>       | 4           | <u>15</u>         | 4           | <u>15</u>          | 4           |
| SKRUV M8x70                    | <u>16</u>       | 1           | <u>16</u>         | 3           | <u>16</u>          | 1           |
| MUTTER M8 STÄNGD               | <u>17</u>       | 4           | <u>17</u>         | 4           | <u>17</u>          | 4           |
| LÄSMUTTER M8                   | <u>18</u>       | 4           | <u>18</u>         | 6           | <u>18</u>          | 4           |
| BRICKA M8 – ø27                | <u>19</u>       | 2           | <u>19</u>         | 2           | <u>19</u>          | 2           |
| BRICKA M8 – ø16                | <u>20</u>       | 13          | <u>20</u>         | 9           | <u>20</u>          | 5           |
| KÅPA ø20 FÖR TAPP              | <u>21</u>       | 2           | <u>21</u>         | 2           | <u>21</u>          | 2           |
| KÅPA ø23 FÖR HANDTAG           | <u>22</u>       | 1           | <u>22</u>         | 1           | <u>22</u>          | 1           |
| KÅPA ø 42 FÖR STÄLLNING        | <u>23</u>       | 2           | <u>23</u>         | 2           |                    |             |
| KÅPA ø 32 FÖR RULLHJUL         |                 |             | <u>24</u>         | 2           |                    |             |
| TRÄ SKRUV 8 FÖR FÖRANKRING     | <u>25</u>       | 8           |                   |             |                    |             |
| KÅPA 6-hr FÖR FÖRANKRINGSSKRUV | <u>26</u>       | 8           |                   |             |                    |             |
| PLUGG 12 FÖR FÖRANKRING        | <u>27</u>       | 8           |                   |             |                    |             |

## Montering av ställningen

Den manuella uppvindningsanordningens ställningar levereras i förpackningar redan komplett monterade se illustrationen nedan. De är monterade och justerade för att fungera på optimalt sätt. Anslutningen till teleskopstängerna görs enligt instruktionerna i bruksanvisningen för teleskopstängerna. Hos fasta ställningar görs förankringen i underlaget med de medföljande fästpluggarna, träskruvarna och kåporna i enlighet med "schemat för fast ställning" genom de förborrade hålen i ställningen pos. 1.

FAST STÄLLNING




RULLBAR STÄLLNING




FLYTTBAR STÄLLNING




## Schema för FAST STÄLLNING




GENOMSKÄRNING AV  
HANDTAGETS FÄSTE




GENOMSKÄRNING AV  
TRUMMANS FÄSTE




GENOMSKÄRNING AV  
TRUMMAN MED  
KONTROLLHJULET




## Schema för RULLBAR STÄLLNING




GENOMSKÄRNING AV  
TRUMMANS FÄSTE




GENOMSKÄRNING AV HANDTAGETS FÄSTE




GENOMSKÄRNING AV HJULETS FÄSTE



GENOMSKÄRNING AV  
TRUMMAN MED  
KONTROLLHJULET



## Schema för FLYTTBAR STÄLLNING



Anslutning av teleskopstång/Användning, underhåll och förvaring  
 Se monteringsanvisningarna för teleskopstänger.